
 <p>CITÉ DE LA MUSIQUE PHILHARMONIE DE PARIS</p>	<p>Ouverture et fermeture manuelle du rideau métallique de la carte L</p>	 <p>WEESURE Protection</p>
<p>Emetteur : JOUVENET Eric, responsable de la sécurité et de la sûreté</p>	<p>Destinataire : PC Sécurité Incendie Cité de la Musique</p>	<p>Date d'émission : 17/07/2015</p>
<p>Page 1/1</p>	<p>P – 4.05</p>	<p>Date de mise à jour : 14/03/2024</p>

1. Procédure pour l'ouverture du rideau métallique de la carte L, lors d'une coupure électrique :

- Au moyen d'un gros tournevis plat, ouvrir la trappe se trouvant en partie haute (Entre les portes d'accès et le rideau).
- Procéder à l'ouverture du rideau grâce à la manivelle se trouvant dans la trappe.
- Réintégrer la manivelle et refermer la trappe.
- Notifier toutes ces actions dans la main courante électronique OSGRIM dans l'onglet « **Activité courante – Déverrouillage de porte** ».

2. Procédure pour la fermeture du rideau métallique de la carte L, lors d'une coupure électrique :

- Au moyen d'un gros tournevis plat, ouvrir la trappe se trouvant en partie haute (Entre les portes d'accès et le rideau).
- Procéder à la fermeture du rideau grâce à la manivelle se trouvant dans la trappe.
- Réintégrer la manivelle et refermer la trappe.
- Notifier toutes ces actions dans la main courante électronique OSGRIM dans l'onglet « **Activité courante – Verrouillage de porte** ».

3. Particularité :

- La gâche des portes principales de la carte « L » est électrique, celle-ci ne fonctionne donc plus en cas de coupure et l'accès se fait librement.
- Demander au P.C. Sûreté de mettre une caméra en fixe sur l'entrée.
- Notifier toutes ces actions dans la main courante électronique OSGRIM dans l'onglet « **Activité courante – Autres** ».